

Aspire 5530 シリーズ

クイックガイド

Copyright © 2008 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Aspire 5530 シリーズクイックガイド
初版：2008 年 05 月

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複写、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire 5530 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	JALB0
Machine type:	Aspire 5530
SKU number:	Aspire 5530-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity



We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: JALB0

Machine Type: Aspire 5530

SKU Number: Aspire 5530-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Article 3.1(a) Health and Safety <ul style="list-style-type: none"> • EN60950-1:2001+ A11:2004 • EN50371:2002 • Article 3.2 Spectrum Usages <ul style="list-style-type: none"> • EN300 220-3 V1.1.1 • EN300 328 V1.6.1 • EN300 440-2 V1.1.2 • EN301 893 V1.2.3 | <ul style="list-style-type: none"> • Article 3.1(b) EMC <ul style="list-style-type: none"> • EN301 489-1 V1.4.1 • EN301 489-3 V1.4.1 • EN301 489-17 V1.2.1 |
|---|---|

CE Issued Date: 01 May 2008

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

01 May 2008

Date

始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド


本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**初めての方へ ...** ポスターの解説に従ってコンピュータを設定してください。

Aspire シリーズ汎用ユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には Acer Empowering Technology、キーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**汎用ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。




.....



注意： ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。本 PC に Adobe Reader がインストールされていない場合、**AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、インストールしてください。Adobe Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー


初めての方へ... ポスターの解説に従ってコンピュータを設定が完了したら、Acer ノートブックの各パーツについて慣れてください。

前面




#	アイコン	アイテム	説明
1		マイクروفोन	録音用の内部マイクروفोनです。
2		Acer Crystal Eye	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです。
3		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びびます。コンピュータ出力を表示します。
4		電源ボタン	コンピュータをオン / オフにします。
5		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
6		簡単起動ボタン	頻繁に使用するプログラムを起動するボタンです。
7		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
8		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
9		タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
10		クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。* 中央のボタンは、Acer FingerNav 4 方向コントロール機能に対応する Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置です (特定モデルのみ)。
11		状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態を示す LEDs です。
12		Acer MediaTouch キー	Acer Arcade と他のメディア再生プログラムで使用する場合。
13		Empowering キー	Acer Empowering テクノロジーを起動します。
14		状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態を示す LEDs です。

前面（閉じたとき）




#	アイコン	アイテム	説明
1		1台5役のカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意： 同時に1個のカードしか操作できません。
2		CIR 受信装置	リモコンから信号を受信します。
3		つまみ	コンピュータカバーをロックまたは解除します。





左面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティ ロックを接続します。
2		Acer EasyPort IV コネクタ	Acer EasyPort IV を接続します。
3		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネット ワークへ接続します。
4		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
5	HDMI	HDMI	HDMI 入力の TV またはディスプレイデ バイスを接続します。
6		2 つの USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウ ス、USB カメラなど)。
7		入力ジャック	オーディオ入力デバイスを接続します (オーディオ CD プレーヤー、ステレオ ウォークマンなど)。
8		マイクروفोन入 力ジャック	外部マイクروفोनを接続します。
9		ヘッドフォン/ スピーカー / 出力 ジャック S/PDIF 対応	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
10		無限のボリューム コントロールホ イール	オーディオ出力の音量を調整します。
11	ExpressCard / 54	ExpressCard/54 スロット	1 台の ExpressCard/54 モジュールを接続 できます。


右面




#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意: コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパーリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
6		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
7		RF 入力ポート	デジタルTV チューナー装置から入力信号を受信します (特定モデルのみ)。
8		モデム (RJ-11) ポート	電話回線に接続します。






背面



#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリー取り外し用つまみ	バッテリーを外します。
3		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
4		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
5		サブウーファー	低周波音を出力します。
6		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
7		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。 注意： ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。

仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> AMD Better By Design プログラム、機能： <ul style="list-style-type: none"> AMD Turion™ デュアルコアプロセッサ * AMD Athlon™ デュアルコアプロセッサ * AMD M780G チップセット Acer InViLink™ 802.11b/g* Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> デュアルチャネル DDR2 サポート 最高 2GB の DDR2 667 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 15.4" WXGA 1280 x 800
TV チューナー	<ul style="list-style-type: none"> DVB-T 対応デジタル TV チューナー *
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> ATI Mobility Radeon™ HD 3200/3470/3650 Graphics*
ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> 2.5" ハードディスクドライブ 光学ドライブオプション： <ul style="list-style-type: none"> Blu-ray Disc™/DVD-Super Multi ダブルレイヤードライブ * DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ * 1 台 5 役のカードリーダー
寸法	<ul style="list-style-type: none"> 364.6 (幅) x 272.3 (奥) x 30.8/43.7 (高) mm (14.3 x 10.6 x 1.2/1.7 インチ) 3.0 kg (6.61 lbs)
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> 2 台のステレオスピーカー および低周波効果に対応するサブウーファー 1 台を内蔵した Dolby® 認証サラウンドサウンドシステム S/PDIF (Sony/Philips デジタルインターフェイス) により、デジタルスピーカーをサポート True5.1- チャンネル サラウンドサウンド出力 高性能オーディオサポート MS-Sound 対応 内蔵マイクロホン

コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference、機能： <ul style="list-style-type: none"> • Acer Crystal Eye Webcam 統合 • Acer Xpress VoIP 電話 (オプション) • WLAN: <ul style="list-style-type: none"> • Acer InviLink™ 802.11b/g* • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR • LAN: Gigabit Ethernet、Wake-on-LAN 対応 • モデム : 56K ITU V.92
プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Bio-Protection 指紋ソリューション • BIOS User、Supervisor、HDD パスワード • Kensington ロックスロット
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh • 48.8 W 4400 mAh • 3- ピン 65/90 W AC アダプタ * • Energy Star 4.0
特殊キーおよびコントロール	<ul style="list-style-type: none"> • 88-/89-/93- キー キーボード • タッチパッド ポインティングデバイス • Empowering キー • 簡単起動ボタン : WLAN、インターネット、電子メール、Bluetooth、Acer Arcade™ • Acer MediaTouch キー : 再生 / 一時停止、中止、戻る、次へ • 音量ホイール • Acer Media Center リモコン *
I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> • ExpressCard™/54 スロット • 1 台 5 役のカードリーダー (SD™、MMC、MS、MS PRO、xD) • 4 つの USB 2.0 ポート • HDCP 対応の HDMI™ ポート • 赤外線 (CIR) ポート • 外部ディスプレイ (VGA) ポート • RF 入力ジャック * • ヘッドフォン / スピーカー / S/PDIF 対応出力ジャック • マイクロフォン入力ジャック • 入力ジャック • Ethernet (RJ-45) ポート • モデム (RJ-11) ポート • AC アダプタ用直流入力ジャック • Acer EasyPort IV コネクタ

環境

- 温度：
 - 操作時：5 °C ～ 35 °C
 - 非操作時：-20 °C ～ 65 °C
- 湿度（結露なきこと）：
 - 操作時：20% ～ 80%
 - 非操作時：20% ～ 80%



.....

注意：「*」「特定モデルのみ」。



.....

注意：上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。